




# XSquare

# # XS 7014

## Monteringsanvisning



| A<br>mm | B<br>mm |
|---------|---------|
| 1200    | 930     |




## Användarinformation

Badrumsmöbelserien uppfyller gällande standarder och riktlinjer vid leveranstidpunkten och är konstruerad för användning i badrum. Undvik direkt fuktning med vatten exempelvis i samband med duschande.

Det måste finnas en elanslutning 110 V – 230 V på monteringsplatsen.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar hos de avbildade produkterna.



---

## Monteringsanvisning för badrumsmöbel med strömanslutning



### Säkerhet

2



### Elinstallation

3



## Avsedd användning

Monteringsanvisningen är en del av Duravit-produkten och vänder sig till de personer som utför elinstallationen av produkten. Monteringsanvisningen måste läsas igenom noggrant och alltid finnas till hands.

## Målgrupp och behörighet

Elinstallationen får bara göras av utbildade elektriker.

## Skyddstyp för Duravit-produkter

Skyddstypen för strömförande Duravit-produkter motsvarar minst standarden IP 44.

## Skyddsklasser för lampor

| Skyddsklass | Anslutningsledning               |
|-------------|----------------------------------|
| I           | H05VV-F, 3x 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| II          | H03VV-F, 2x 0,75 mm <sup>2</sup> |

## Riktlinjer och standarder

Duravit-produkterna uppfyller riktlinjerna för CE-märkning:



## Tecken och symboler

| Symbol | Betydelse         |
|--------|-------------------|
| >      | En handling krävs |

## Återvinning

- Produkten får inte slängas i hushållsavfallet. Produkter med denna symbol ska avfallshandteras enligt WEEE-direktivet om lokala insamlingsställen för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.



## Säkerhetsanvisningar

### Livsfara

Kontakt med ström leder till elchock.


- > Utför elinstallationen i enlighet med nationella, europeiska och internationella riktlinjer och standarder.
- > Iaktta noga skyddszoner för våtrum enligt landsspecifika standarder, lokala föreskrifter och lågspänningsdirektiv.
- > Gör den elektroniska anslutningen med en GFI-automatsäkring i våtrum eller andra rum med speciella krav.
- > Bryt strömtillförseln till elektriska komponenter före installationen.
- > Kontrollera om alla komponenter är spänningsfria.
- > Förhindra att strömtillförseln slås på av misstag.

### Inträngande främmande ämnen och vatten

Främmande ämnen eller vatten i utrustningen leder till kortslutning som kan orsaka produktskador.

- > Beakta skyddszonerna för Duravit-produkter.

### Skyddszoner



**A** Spegelskåp med IP 44 får nå in i zon 2.

**B** Ett eluttag i spegelskåpet måste vara monterat utanför zonerna.


## Energieffektivitetsklass

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.




## Einstallation för skyddsklass I

### Elanslutning




### Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare





## Einstallation för skyddsklass II

### Elanslutning



### Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare



**DURAVIT AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 7833 70 0  
Fax +49 7833 70 289  
[info@duravit.com](mailto:info@duravit.com)  
[www.duravit.com](http://www.duravit.com)

